

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos[®]. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.

Použitie

Použitie ako chladiaca taška (na uchovávanie studených pokrmov alebo nápojov) aj ako termotaška na uchovanie teplých pokrmov či nápojov).

Údržba

- Pred prvým použitím a po každom použití vždy utrite termotašku (vnútornú popr. i vonkajšiu časť) vlhkou handričkou alebo hubkou.
- Na čistenie môžete použiť mydlo a neutrálny neabrazívny umývací prostriedok.
- Nechajte vždy dôkladne vyschnúť na vzduchu či vysušte suchou handričkou.

Bezpečnostné pokyny

- ✘ Nepoužívať ostré predmety,
- ✘ počas čistenia neponárajte termotašku do vody,
- ✘ nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
- ✘ nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prášok,
- ✘ nie je určené pre deti do 3 rokov,
- ✘ nie je vhodné do umývačky riadu,
- ✘ nedávajte do mrazničky.

Kontakt

Výhradné zastúpenie pre SR a ČR:

THERMOS[®]

Nisen s.r.o.

U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Česká rep.

Tel.: +420-382-226-333

Web: www.thermos.sk

Email: info@thermos.sk

