




FUNtainer F3024

Kód: 12302x

Nerezová vákuovo izolovaná termoska na jedlo

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.

Schéma výrobku



Návod na použitie

1 Otvorenie

Povoľte viečko a uzáver v smere šípky podľa obrázku.




SK

2 Naplnenie

Naplňte nápoj do výšky podľa obrázka. Pri preplnení môže dôjsť k vyliatiu nápoja počas uťahovania uzáveru.

Pre dosiahnutie lepších izolačných výsledkov predohrejte / ochladte termosku teplou / studenou vodou po dobu cca 5 min.



3 Uzavretie

Uzavrite uzáver a viečko otočením v smere šípky podľa obrázku.



Sňatie / nasadenie tesnenia

Termosku môžete zložiť / rozložiť podľa schémy výrobku. Po zložení výrobku sa vždy uistite, že tesnenie je v správnej polohe a vyskúšajte tesnosť spojov naliatím menšieho množstva vody do termosky a obrátenie hore dnom.

Údržba

- Pred prým použitím a po každom použití vždy termosku vymyte vlažnou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.
- Na čistenie môžete použiť neutrálny neabrazívny umývací prostriedok, bielidlo na báze kyslíka (okrem vonkajšej časti tela termosky).
- Raz ročne skontrolujte tesnosť termosky, poprípadě vymeňte opotrebované diely za nové - pozri kapitolu Náhradné diely.

Riešenie problémov

uzáver je netesný	Uzáver nie je dostatočne utiahnutý, viečko nie je dostatočne uzavreté, termoska je preplnená, chýba tesnenie, uzáver alebo tesnenia sú opotrebované.
vnútorná stena zmenila farbu	<ul style="list-style-type: none">➤ Vnútorná stena je znečistená - použite bielidlo na báze kyslíka.➤ Na vnútorej stene sú hrdzavé fliačky - sediment po železitej vode. Nalejte do termosky vlažný 10% roztok octu a nechajte 30 min odstáť. Potom dôkladne vymyte.➤ Na vnútorej stene sú biele fliačky - ide o sediment vápnika vo vode. Nalejte do termosky vlažný 10% roztok kyseliny citrónovej a nechajte 3 hod. pôsobiť. Dôkladne vymyte.
nedrží teplotu nápoja	Nalievaný nápoj nie je dostatočne teplý / studený, malé množstvo nápoja.
zápach	Vnútorná stena termosky či uzáveru je znečistená - pozri časť údržba.
zmena farby čaju	Stmavnutie čaju nie je na závadu, ide o štandardný jav.

Bezpečnostné pokyny

- ✗ Nenechávajte rýchlo kaziace sa nápoje ako napr. mlieko v termoske po nadmerne dlhú dobu, nie je vhodné pre sýtené nápoje,
- ✗ nepoužívajte termosku pokiaľ dôjde k poškodeniu vnútorného plášťa a nápoj sa dostane medzi steny termosky či pokiaľ termoska stratí svoje izolačné vlastnosti,
- ✗ horúce jedlá / nápoje môžu byť použité iba pod dohľadom dospelého - môže dôjsť k opareniu,
- ✗ nepoužívať ostré predmety, nenechávajte telo termosky vo vode,
- ✗ nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
- ✗ nepoužívajte riedidlo, benzín, drótenku, čistiaci prášok,
- ✗ oleje či krémy môžu poškodiť povrchovú úpravu tela termosky,
- ✗ na vonkajšiu časť tela termosky nepoužívajte bielidlo, nesterilizovať prevarením,
- ✗ **telo termosky nie je vhodné do umývačky riadu.**



Špecifikácie

Objem: 470 ml



Hmotnosť: 340 g

Rozmery: výška – 16,8 cm
priemer – 9,0 cm

* Izolačný výkon je udávaný v hodinách. Meria sa doba, počas ktorej sa zmení teplota nápoja z počiatocnej na koncovú hodnotu, pričom teplota prostredia je 20°C. Keeps Hot: počiatocná teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: počiatocná teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

**Na meranie izolačného výkonu sa používa voda. V prípade jedla je doba, počas ktorej je jedlo udržiavané teplé / studené, kratšia a to v závislosti od povahy (teplnej kapacity) daného jedla. Čím je v danom jedle viac vody, tým je tepelná kapacita jedla vyššia a obsah termosky vydrží dlhšie teplý / studený. Napríklad polievka vydrží teplá / studená dlhšie ako ryža. Na zvýšenie izolačného výkonu termosky je možné termosku predhriat či vychladniť, vid' str. 2.

Náhradné diely

Uzáver, tesnenie i viečko sú *opotrebovateľné diely* - cca 1x za rok skontrolujte, či nie sú diely opotrebované a prípadne ich vymenite za nové.

Náhradné diely: 1) uzáver vrátane tesnenia

- 2) viečko
- 3) skladacia lyžica
- 4) tesnenie

Náhradné diely si môžete objednať na www.thermos.sk alebo u svojho predajcu.

Kontakt

Výhradné zastúpenie pre SR:

THERMOS®

Tel.: +420-382-226-333

Nisen s.r.o.

Web: www.thermos.sk

U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Česká rep.

Email: info@thermos.sk

