

GENUINE
THERMOS[®]
BRAND

SK

Bezšvová termotaška

Kód: 5003xx

Termotaška s izoláciou IsoTec™ a
vnútornou vrstvou Flex-A-Guard™.

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.

Použitie

Použitie ako chladiaca taška (na uchovávanie studených pokrmov alebo nápojov) - nie je vhodná na uchovávanie teplých pokrmov.

Údržba

- Pred prvým použitím a po každom použití vždy utrite termotašku (vnútornú popr. i vonkajšiu časť) vlhkou handričkou alebo hubkou.
- Na čistenie môžete použiť mydlo a neutrálny neabrazívny umývací prostriedok.
- Nechajte vždy dôkladne vyschnúť na vzduchu či vysušte suchou handričkou.

Bezpečnostné pokyny

- ✘ Nepoužívať ostré predmety,
- ✘ počas čistenia neponárajte termotašku do vody,
- ✘ nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
- ✘ nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prášok,
- ✘ nie je určené pre deti do 3 rokov,
- ✘ nie je vhodné do umývačky riadu,
- ✘ nedávajte do mrazničky,
- ✘ nie je na uchovávanie teplých pokrmov..

Kontakt

Výhradné zastúpenie pre Slovensko:

THERMOS® - Nisen s.r.o.

web: www.thermos.sk

