Motion (JOG)

Kód: 13012x

Nerezová vákuovo izolovaná fľaša pre každodenné použitie

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu THERMOS®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.

Schéma výrobku



Návod na použitie

1 Otvorenie uzáveru



2 Uzavretie uzáveru



3 Naplnenie

Naplňte nápoj do výšky podľa obrázka. Pri preplnení môže dôjsť k vyliatiu nápoja počas uťahovania uzáveru.
Pre dosiahnutie lepších izolačných výsledkov predohrejte / ochlaďte termosku teplou / studenou vodou po dobu cca 1 min.



(rez)

4 Pitie



5 Tesnenia





Údržba

- Pred prvým použitím a po každom použití vždy termosku vymyte vlažnou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.
- Na čistenie môžete použiť neutrálny neabrazívny umývací prostriedok, bielidlo na báze kyslíka (okrem vonkajšej časti tela termosky).
- Pravidelne kontrolujte tesnosť termosky, poprípade vymeňte opotrebované diely za nové - pozri kapitolu Náhradné diely.

Bezpečnostné pokyny

- ✘ Nenechávajte rýchlo kaziace sa nápoje ako napr. mlieko v termoske po nadmerne dlhú dobu, nie je vhodné pre sýtené nápoje, dreň a sypaný čaj,
- ✘ nepoužívajte termosku pokiaľ dôjde k poškodeniu vnútorného plášťa a nápoj sa dostane medzi steny termosky či pokiaľ termoska stratí svoje izolačné vlastnosti,
- ✘ nepoužívať ostré predmety, nenechávajte telo termosky vo vode,
- ✘ nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
- ✘ nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prášok,
- ✘ oleje či krémy môžu poškodiť povrchovú úpravu tela termosky,
- ✘ na vonkajšiu časť tela termosky nepoužívajte bielidlo, nesterilizovať prevarením,
- ✘ nie je určené pre deti do 3 rokov, v prípade použitia vriaceho nápoja nedávajte deťom,
- ✘ **telo termosky s povrchovou úpravou (obrázky, farba) nie je vhodné do umývačky riadu**.
- ✓ Používajte iba na nápoje.

Špecifikácie

Objem: 250 ml
Hmotnosť: 0,15 kg
Rozmery: výška – 15,5 cm
priemer – 6,0 cm

Keeps Hot*: 8 h
Keeps Cold*: 12 h

* Izolačný výkon je udávaný v hodinách. Meria sa doba, počas ktorej se zmení teplota nápoja z počiatočnej na koncovú hodnotu, pričom teplota prostredia je 20°C. Keeps Hot: počiatočná teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: počiatočná teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

Náhradné diely

Uzáver a tesnenia sú *opotrebovateľné diely* - cca 1x za rok skontrolujte, či nie sú diely opotrebované a prípadne ich vymeňte za nové.
Náhradné diely: 1) Sada tesnení; 2) Uzáver vrátane tesnenia
Náhradné diely si môžete objednať na www.thermos.sk alebo u svojho predajcu.

Kontakt

Autorizovaný distribútor THERMOS:
Nisen s.r.o.
web: www.thermos.sk