


Kód: 15003x, 15009x

Univerzálna nerezová vákuovo izolovaná fľaša na nápoje a jedlo.

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.

Schéma výrobku



Návod na použitie


1 Otvorenie

Povoľte šálku a uzáver v smere šípky podľa obrázku.



2 Naplnenie nápoje

Naplňte nápoj do výšky podľa obrázka. Pri preplnení môže dôjsť k vyliatiu nápoja počas uťahovania uzáveru.



Pre dosiahnutie lepších izolačných výsledkov predohrejte / ochlaďte termosku teplou / studenou vodou po dobu cca 1 min.


3 Uzavretie

Uzáver uťahujte v smere šípky. Nenakláňajte termosku počas uťahovania uzáveru, pretože by mohlo dôjsť k vyliatiu nápoja a opareniu. Uzavrte šálku otočením v smere šípky podľa obrázku.




4 Nalievanie nápoje

Otvorte zámok podľa obrázku. Termoska by mala byť vo zvislej polohe. Stlačte spodnú časť tlačidla a viečko sa samo otvorí. Nalievajte nápoj podľa obrázku.



Odobraní / nasadenie tesnenie



Údržba

- Pred prvým použitím a po každom použití vždy termosku vymyte vlažnou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.
- Na čistenie môžete použiť neutrálny neabrazívny umývací prostriedok, bielicidlo na báze kyselíka (okrem vonkajšej časti tela termosky).
- Raz ročne skontrolujte tesnosť termosky, poprípade vymeňte opotrebované diely za nové - pozri kapitolu Náhradné diely.

Riešenie problémov

uzáver je netesný	Uzáver nie je dostatočne utiahnutý, viečko nie je dostatočne uzavreté, termoska je preplnená, chýba tesnenie, uzáver alebo tesnenia sú opotrebované.
vnútorná stena zmenila farbu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vnútorná stena je znečistená - použite bielicidlo na báze kyselíka. ➤ Na vnútornej stene sú hrdzavé fliacky - sediment po železitej vode. Nalejte do termosky vlažný 10% roztok octu a nechajte 30 min odstáť. Potom dôkladne vymyte. ➤ Na vnútornej stene sú biele fliacky - ide o sediment vápnika vo vode. Nalejte do termosky vlažný 10% roztok kyseliny citrónovej a nechajte 3 hod. pôsobiť. Dôkladne vymyte.
nedrží teplotu nápoja	Nalievajúci nápoj nie je dostatočne teplý / studený, malé množstvo nápoja.
zápach	Vnútorná stena termosky či uzáveru je znečistená - pozri časť údržba.
zmena farby čaju	Stmavnutie čaju nie je na závalu, ide o štandardný jav.

Bezpečnostné pokyny

- ✗ Nenechávajte rýchlo kaziace sa nápoje ako napr. mlieko v termoske po nadmerne dlhú dobu, nie je vhodné pre sytené nápoje, dreň a sypaný čaj,
- ✗ nepoužívajte termosku pokiaľ dôjde k poškodeniu vnútorného plášťa a nápoj sa dostane medzi steny termosky či pokiaľ termoska stratí svoje izolačné vlastnosti,

- ✗ nepoužívať ostré predmety, nenechávajte telo termosky vo vode,
 - ✗ nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
 - ✗ nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prášok,
 - ✗ oleje či krémy môžu poškodiť povrchovú úpravu tela termosky,
 - ✗ na vonkajšiu časť tela termosky nepoužívajte bielicidlo, nesterilizovať prevarením,
 - ✗ nie je určené pre deti do 3 rokov, v prípade použitia vriaceho nápoje nedávajte deťom,
 - ✗ **telo termosky s povrchovou úpravou (obrázky, farba) nie je vhodné do umývačky riadu.**
- ✓ Požívajte iba na nápoje.

Špecifikácie

Objem: 1,41 / 2,0 l
Hmotnosť: 870 g / 1070 g
 850 g / 1050 g bez popruhu
Rozmery: výška – 26 cm / 33 cm
 priemer – 11,5 cm
 priemer cez držadlo – 13 cm



* Izolačný výkon je udávaný v hodinách. Meria sa doba, počas ktorej sa zmení teplota nápoja z počiatočnej na koncovú hodnotu, pričom teplota prostredia je 20°C. Keeps Hot: počiatočná teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: počiatočná teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

Náhradné diely

Uzáver a tesnenia sú *opotrebovateľné diely* - cca 1x za rok skontrolujte, či nie sú diely opotrebované a prípadne ich vymeňte za nové.

- Náhradné diely: 1) uzáver vrátane tesnenia a krytky (Kód: 158030)
 2) sada tesnení a krytka (Kód: 158031)
 3) vnútorná šálka (Kód: 158032)
 4) vonkajšia šálka (Kód: 158033)

Náhradné diely si môžete objednať na www.thermos.sk alebo u svojho predajcu.

Kontakt

Výhradné zastúpenie pre SR a ČR:

THERMOS®

Tel.: +420-382-226-333

Nisen s.r.o.

Web: www.thermos.sk

U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Česká rep.

Email: info@thermos.sk

