


Kód: 14009x

Nerezová vákuovo izolovaná fľaša pre rýchlu hydratáciu

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.


**Schéma výrobku**



**Návod na použitie**

**1 Otvorenie uzáveru**


Povoľte uzáver v smere šípky podľa obrázku. Nepovoľujte uzáver s otvoreným viečkom!



**2 Naplnenie**


Naplňte nápoj do výšky podľa obrázku. Pri prepĺnení môže dôjsť k vyliatiu nápoja počas ut'ahovania uzáveru.

Pre dosiahnutie lepších izolačných výsledkov predohrejte / ochlaďte termosku teplou / studenou vodou po dobu cca 1 min.



**3 Uzavretie uzáveru**


Uzáver ut'ahujte so zavretým viečkom v smere šípky. Po dotiahnutí sa uistite, že je zámok uzavretý.



**4 Pítie**

1 Vo zvislej polohe, odistite zámok podľa obrázku.

2 Stlačte spodnú časť tlačidla a viečko sa samo otvorí.



3 Priložte spodnú peru na náustok a nakloňte termosku.

**5 Uzavretie viečka**

1 Uzavrte viečko podľa obrázku. Správne uzavretie spoznáte počutelným cvaknutím.


2 Uzavrte zámok v smere šípky.



**Sňatie / nasadenie tesnenie**


**1 Tesnenie viečka**

Nasadzujte tesnenie zatláčením do koncovej polohy tak, aby jeho vrchol bol zarovnaný s vrchnou stranou viečka. Odobraní tesnenia vykonáte jednoduchým zatláčením na jeho vrchol do koncovej polohy.



## 2 Tesnenie uzáveru

Nasadzujte tesnenie podľa obrázku. Po nasadení tesnenia prejdite prstom po celom obvode tesnenia tak, aby správne doľahlo na uzáver. Po zložení / nasadení tesnenia odporúčame overiť tesnosť spojov.



### Údržba

- Pred prvým použitím a po každom použití vždy termosku vmyjte vlažnou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.
- Na čistenie môžete použiť neutrálny neabrazívny umývací prostriedok, bielicidlo na báze kyselika (okrem vonkajšej časti tela termosky a púzdra).
- Raz ročne skontrolujte tesnosť termosky, popri prípade vymeňte opotrebované diely za nové - pozri kapitolu Náhradné diely.
- Podľa potreby je možné tučne vyprať púzdro vo vlažnej vode do 30 °C. Po vypraní dôkladne vysušte.

### Bezpečnostné pokyny

- ✗ Nie je vhodné pre sytené nápoje, sypaný čaj a rýchlo sa kaziace nápoje ako mlieko, mliečne nápoje, dreň,
- ✗ nepoužívajte termosku pokiaľ dôjde k poškodeniu vnútorného plášt'a a nápoj sa dostane medzi steny termosky či pokiaľ termoska stratí svoje izolačné vlastnosti,
- ✗ nepoužívať ostré predmety, nenechávajte telo termosky vo vode,
- ✗ nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
- ✗ nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prášok,
- ✗ oleje či krémy môžu poškodiť povrchovú úpravu tela termosky,
- ✗ na vonkajšiu časť tela termosky nepoužívajte bielicidlo, nesterilizovať prevarením,
- ✗ nie je určené pre viacej nápoje, nie je určené pre deti do 3 rokov,
- ✗ **telo termosky s povrchovou úpravou (obrázky, farba) nie je vhodné do umývačky riadu,**
- ✗ net'ahajte násilím za popruh alebo držadlo púzdra,
- ✗ nedežte plnú / prázdnu termosku za otvorené viečko.
- ✓ Používajte iba na nápoje.



### Špecifikácie

**Objem:** 1,5 l Keeps Cold: 24 h\*  
**Hmotnosť:** 0,5 kg/0,62 kg (bez púzdra / s púzdrom) Keeps Warm: 16 h\*  
výška – 32,0 cm

**Rozmery:** priemer – 9,5 cm

\* Izolačný výkon je udávaný v hodinách. Meria sa doba, počas ktorej sa zmení teplota nápoja z počiatočnej na koncovú hodnotu, pričom teplota prostredia je 20°C. Keeps Warm: počiatočná teplota 45°C, koncová teplota 30°C. Keeps Cold: počiatočná teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

### Náhradné diely

Uzáver a tesnenia sú *opotrebovateľné diely* - cca 1x za rok skontrolujte, či nie sú diely opotrebované a prípadne ich vymeňte za nové.

Náhradné diely: 1) Uzáver vrátane tesnenia, 2) Sada tesnení

Náhradné diely si môžete objednať na [www.thermos.sk](http://www.thermos.sk) alebo u svojho predajcu.

### Kontakt

Výhradné zastúpenie pre SR:

THERMOS® - Nisen s.r.o.

web: [www.thermos.sk](http://www.thermos.sk)

