


Kód: 18003x

Sklenená vákuovo izolovaná termokanvica s pumpou

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.

### Schéma výrobku



### Návod na použitie

#### 1 Otvorenie uzáveru

- ① Stlačte zámok uzáveru.
- ② Otvorte uzáver v smere šípky.



#### 2 Naplnenie nápoje

Naplňte nápoj až do výšky cca 1 cm pod vrchný okraj sklenenej vložky. Pri preplnení môže dôjsť k vyliatiu nápoja počas uťahovania uzáveru.



Pre dosiahnutie lepších izolačných výsledkov predohrejte / ochlaďte termosku teplou / studenou vodou po dobu cca 1 min.

#### 3 Uzavretie uzáveru


Uzavrite viečko v smere šípky. Správne uzavretie spoznáte počuteľným cvaknutím.



#### 4 Nalievanie nápoje

- ① Otočte zámok pumpy do polohy OPEN (v polohe CLOSE nie je možné stlačiť pumpovacie tlačidlo - detská poistka).
- ② Stlačte pumpovacie tlačidlo.

CLOSE → OPEN



#### 5 Uvoľnenie uzáveru

Uzáver uvoľníte stlačením uvoľňovacieho tlačidla uzáveru smerom nadol. Uzáver je potom možné sňať.

### Údržba

- Pred prvým použitím a po každom použití vždy termosku vymyte vlažnou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.
- Vonkajší povrch termosky čistíte vlhkou handričkou.
- Pri údržbe dbajte na to aby sa do mechu pumpy nedostala voda, pokiaľ sa tak stane - nechajte dôkladne vyschnúť.

### Bezpečnostné zásady:

Sklenené vákuovo izolované termosky obsahujú sklenenú vložku. S termoskou je preto nevyhnutné zachádzať šetrne. **Nárazy, pády na zem či prevrhnutie termosky môžu poškodiť sklenenú vložku.** Rozbitie sklenenej vložky môže byť sprevádzané vystrieknutím tekutiny z termosky a rozlietnutím črepov. Termoska tak môže spôsobiť popáleniny či rezné rany na tvári, rukách či očiach. **Pred každým plnením termosky starostlivo preverte jej stav pohľadom do hrdla. Termosku s poškodenou sklenenou vložkou nepoužívajte!**

### Bezpečnostné pokyny

- ✓ Pred každým použitím skontrolujte nepoškodenosť sklenenej vložky,
- ✓ pred použitím predhrejte či vychladte termosku na izbovú teplotu – zamedzíte tak náhlym tepelným zmenám.
- ✗ Nie je určené pre deti,
- ✗ nevsúvajte prsty, Ťad, čistiace pomôcky (kefu atď.), či iné predmety do sklenenej vložky. Všetko okrem tekutiny môže spôsobiť poškodenie sklenenej vložky - používajte iba na nápoje,
- ✗ nepoužívajte termosku pokiaľ dôjde k poškodeniu sklenenej vložky a nápoj sa dostane medzi steny termosky či pokiaľ termoska stratí svoje izolačné vlastnosti,
- ✗ nie je vhodné pre sytené nápoje, sypaný čaj a rýchlo sa kaziace nápoje ako mlieko, mliečne nápoje, dreň,
- ✗ nepoužívať ostré predmety, nenechávajte telo termosky vo vode,
- ✗ nedávajte na rozpalené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
- ✗ nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prášok,
- ✗ nepoužívajte bielicidlo, nesterilizovať prevarením,
- ✗ nepite priamo z termosky, mohlo by dôjsť k obareniu,
- ✗ **nie je vhodné do umývačky riadu.**



### Špecifikácie

**Objem:** 1,9 l  
**Hmotnosť:** 1170 g  
**Rozmery:** výška – 385 mm  
priemer – 160 mm



\* Izolačný výkon je udávaný v hodinách. Meria sa doba, počas ktorej sa zmení teplota nápoja z počiatočnej na koncovú hodnotu, pričom teplota prostredia je 20°C. Keeps Hot: počiatočná teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: počiatočná teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

### Náhradné diely

**Sklenená vložka, kvôli svojej krehké podstate, nie je distribuovaná ako náhradný diel.**

Náhradné diely si môžete objednať na [www.thermos.sk](http://www.thermos.sk) alebo u svojho predajcu.

### Kontakt

Výhradné zastúpenie pre SR a ČR:

THERMOS®

Nisen s.r.o.

U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Česká rep.

Tel.: +420-382-226-333

Web: [www.thermos.sk](http://www.thermos.sk)

E-mail: [info@thermos.sk](mailto:info@thermos.sk)

