




Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.


Schéma výrobku



Návod na použitie

1 Otvorenie uzáveru


Povoľte uzáver v smere šípky podľa obrázku. Nepovoľujte uzáver s otvoreným viečkom!



2 Naplnenie


Naplňte nápoj do výšky podľa obrázku. Pri preplnení môže dôjsť k vyliatiu nápoja počas uťahovania uzáveru.

Pre dosiahnutie lepších izolačných výsledkov predohrejte / ochlaďte termosku teplou / studenou vodou po dobu cca 1 min.




3 Uzavretie uzáveru


Uzáver uťahujte so zavretým viečkom v smere šípky. Po dotiahnutí sa uistite, že je zámok uzavretý. Nenakláňajte termosku počas uťahovania uzáveru, pretože by mohlo dôjsť k vyliatiu nápoja a opareniu.



4 Píťe



Otvorte zámok podľa obrázku. Termoska by mala byť vo zvislej polohe.



Stlačte spodnú časť tlačidla a viečko sa samo otvorí. Neotvárajte termosku v naklonenej polohe. Môže dôjsť k vyliatiu nápoja a opareniu.




Priložte spodnú peru na náustok a nakloňte termosku.

Uzáver


1 Vysunutie náustka

Po zatlačení na poistku v smere šípky, vysuňte náustok podľa obrázku.




2 Zasunutie náustka

Zasunutie náustka do tela uzáveru sa vykonáva podľa obrázku. Správne zaistenie poistkou je sprevádzané počuteľným cvaknutím.




3 Tesnenie viečka

Nasadzujte tesnenie podľa obrázku. Okraj tesnenia musí padnúť do vybranej časti na viečku.



4 Tesnenie uzáveru

Nasadzujte tesnenie podľa obrázku. Po nasadení tesnenia prejdite prstom po celom obvode tesnenia tak, aby správne doľahlo na uzáver. Po nasadení tesnenia odporúčame overiť tesnosť termosky.



Údržba

- Pred prvým použitím a po každom použití vždy termosku vymyte vlažnou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.
- Na čistenie môžete použiť neutrálny neabrazívny umývací prostriedok, bielicidlo na báze kyselika (okrem vonkajšej časti tela termosky).
- Raz ročne skontrolujte tesnosť termosky, popri prípade vymeňte opotrebované diely za nové - pozri kapitolu Náhradné diely.

Bezpečnostné pokyny

- ✗ Nenechávajte rýchlo kaziace sa nápoje ako napr. mlieko v termoske po nadmerne dlhú dobu, nie je vhodné pre sytené nápoje, dreň a sypaný čaj,
- ✗ nepoužívajte termosku pokiaľ dôjde k poškodeniu vnútorného plášt'a a nápoj sa dostane medzi steny termosky či pokiaľ termoska stratí svoje izolačné vlastnosti,
- ✗ nepoužívať ostré predmety, nenechávajte telo termosky vo vode,
- ✗ nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
- ✗ nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prášok,
- ✗ oleje či krémy môžu poškodiť povrchovú úpravu tela termosky,
- ✗ na vonkajšiu časť tela termosky nepoužívajte bielicidlo, nesterilizovať prevarením,
- ✗ nie je určené pre deti do 3 rokov, v prípade použitia vriaceho nápoja nedávajte det'om,
- ✗ **telo termosky s povrchovou úpravou (obrázky, farba) nie je vhodné do umývačky riadu.**
- ✓ Používajte iba na nápoje.



Špecifikácie

Objem: 580 ml

Keeps Cold*: 22 h, po 6 hodinách pod 10°C

Hmotnosť: 0,28 kg

Keeps Hot*: 20 h, po 6 hodinách nad 70°C

Rozmery: výška – 23 cm, priemer – 7,5 cm

* Izolačný výkon je udávaný v hodinách. Meria sa doba, počas ktorej sa zmení teplota nápoja z počiatočnej na koncovú hodnotu, pričom teplota prostredia je 20°C. Keeps Hot: počiatočná teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: počiatočná teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

Náhradné diely

Uzáver a tesnenia sú *opotrebovateľné diely* - cca 1x za rok skontrolujte, či nie sú diely opotrebované a prípadne ich vymeňte za nové.

Náhradné diely: 1) Sada tesnení; 2) Uzáver vrátane tesnenia

Náhradné diely si môžete objednať na www.thermos.sk alebo u svojho predajcu.

Kontakt

Výhradné zastúpenie pre SR:
THERMOS® - Nisen s.r.o.

web: www.thermos.sk

